

# ANLEITUNG FILTERWECHSEL LG 150



Videoanleitung LG 150

Der Zustand der Luftfilter ist regelmäßig zu kontrollieren. Alle 4 Monate erscheint eine **Filterkontrollmeldung** auf der Bedieneinheit. Die Diode im Filtersymbol links unten leuchtet gelb.

Kontrollieren Sie die Filter in Ihrer Komfortlüftungsanlage und wechseln diese je nach Verschmutzungsgrad! Bei grober Verschmutzung sind die Filter umgehend auszuwechseln, ansonsten in Abhängigkeit der Außenluftverschmutzung in Intervallen von zumindest einem halben Jahr.

## Wo befindet sich welcher Filter?

- 1 **ETA-Filter ISO Coarse 70% / Abluftfilter G4 (EN 779)**
- 2 **ODA-Filter ISO ePM2,5 55% / Außenluftfilter F7 (EN 779)**  
Optional **ODA-Filter ISO ePM1 80% / Außenluftfilter F9 (EN 779)**



**!** Bei allen anderen Reinigungs- oder Wartungsarbeiten ist das Lüftungsgerät immer allpolig vom Netz zu trennen!



### 1 Filterkontrolle

**Alle 4 Monate Filterkontrollmeldung.** Leuchtdiode links unten leuchtet gelb, d. h. Filter auf Verschmutzung kontrollieren bzw. wechseln.

Unsere Empfehlung: Filter mindestens **2 mal jährlich** durch neue Filter ersetzen.



### 2 Lüftungsgerät ausschalten

Schalten Sie das Lüftungsgerät im Vorfeld aus, indem Sie nach dem Erreichen der Lüftungsstufe 1 ein weiteres Mal die **Minus-Taste drücken** und das Gerät in den **Standby-Modus versetzen**. Im Standby-Modus leuchtet dann keine Diode der drei Lüftungsstufen mehr.

Sollte bei ihrem Gerät die **Grundlüftungsfunktion aktiviert sein**, dies erkennen Sie an der **grün blinkenden Diode der Lüftungsstufe 1**, müssen Sie das **Kompaktlüftungsgerät von der Netzversorgung trennen**. Im spannungslosen Zustand leuchtet überhaupt keine Diode mehr auf der Bedieneinheit.

### 3 Lüftungsgerät öffnen

Öffnen Sie am Lüftungsgerät die vordere Revisionsfront, indem Sie die **Flügelschrauben aufschrauben** und die Revisionsfront aufschwenken.



#### 4 **Filter entnehmen**

Ziehen Sie oben den **Abluftfilter (1)** und unten den **Außenluftfilter (2)** zur Kontrolle heraus.

#### 5 **Filterwechsel**

Verwenden Sie ausschließlich **Original-Ersatzfilter** für den Filterwechsel und beachten Sie dabei die **vorgesehene Filtergüteklasse!** Achten Sie beim Auswechseln der Luftfilter darauf, dass weder das Lüftungsgerät noch Anlagenteile verschmutzen!

**Achtung: Einbaurichtung des Filters beachten!**

**!** **Verschmutzte Luftfilter sind umgehend fachgerecht zu entsorgen.** Günstig erweist es sich, die Luftfilter sofort nach dem Herausziehen aus dem Gerät luftdicht zu verpacken.



#### 6 **Lüftungsgerät einschalten**

Nach Abschluss des Filterwechsels schalten Sie die Anlage umgehend wieder ein, indem Sie auf die **Plus-Taste** drücken und ggf. zuvor die Netzversorgung wiederherstellen.



#### 7 **Filterkontrollmeldung löschen**

**Löschen der Meldung nach Filterreinigung/Filterwechsel.** Durch gleichzeitiges Drücken der Plus- und Minus-Taste, mindestens 5 Sekunden lang.



#### **Variante vorzeitiger Filterwechsel**

**Filtertimer ohne anstehende Filtermeldung zurücksetzen.** Durch gleichzeitiges Drücken Plus- und Minus-Taste, mindestens 5 Sekunden lang.

**HINWEIS:** Diese Kurzanleitung ersetzt NICHT die **Bedienungsanleitung**, die Sie auch im Internet downloaden können. Wir empfehlen Ihnen darüber hinaus einen **Wartungsvertrag** für die einmal jährliche Wartung durch einen behördlich konzessionierten Fachbetrieb abzuschließen.

**ACHTUNG: Sämtliche Arbeiten am Lüftungsgerät dürfen ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden (außer Filterwechsel)!**