

# BEDIENUNG DES WOHNRAUMREGLERS



- 1 **Max.** – Partybetrieb, Stoßlüftung
- 2 **Comfort** – Betriebsvolumenstrom
- 3 **Min.** – Abwesenheitsbetrieb

Es kann zwischen drei Betriebsarten gewählt werden:

**1 Max.** – Maximale Betriebsart / Partybetrieb, Stoßlüftung

Der Luftvolumenstrom wird auf das am VAV-Regler eingestellte Maximum geregelt. Nach Ablauf von 1 Stunde wird automatisch von Max. auf die Betriebsart Comfort zurückgeschaltet.

**Nutzen:** Maximaler Luftwechsel, z.B. bei Party.

Ist Max. ausgewählt, leuchtet die **Statusanzeige rot**.

**2 Comfort** – Komfortorientierte Betriebsart / Betriebsvolumenstrom

Der Luftvolumenstrom wird auf den am VAV-Regler eingestellten Betriebsvolumenstrom geregelt.

**Nutzen:** Komfortzustand

Ist Comfort ausgewählt, leuchtet die **Statusanzeige grün**.

**3 Min.** – Minimale Betriebsart / Abwesenheitsbetrieb

Der Luftvolumenstrom wird auf das am VAV-Regler eingestellte Minimum geregelt.

**Nutzen:** Energiesparbetrieb bei Abwesenheit.

Ist Min. ausgewählt, leuchtet die **Statusanzeige orange**.